



бюджетное компактное решение, предназначенное для оповещения о вызове с беспроводной кнопки (особенно в рамках программы "Доступная среда"). После поступления вызова приемник на протяжении 15 секунд подает звуковой сигнал, который может быть прерван при помощи нажатия кнопки "Отмена". Поддерживает до 10 кнопок вызова. Работает от электросети.

Габариты	86 x 43 x 15 мм
Вес	52 г
Радиус приема сигнала	не менее 100 м (внешняя антенна для усиления приема вызова)
Частота	433 МГц
Материал	пластик
Крепление	на стену
Память	10 кнопок
Питание	блок питания AC 100 - 240 V /50-60 Hz- DC 12V/1A
Цвет	оранжевый

1. Регистрация кнопок вызова

- 1.1. Подключите приемник вызова к электросети при помощи адаптера питания (в комплекте).
- 1.2. Нажмите и удерживайте кнопку "Настройка" до тех пор, пока слева от нее не загорится световой индикатор.
- 1.3. Нажмите кнопку, которую хотите зарегистрировать. Успешная регистрация подтверждается миганием светового индикатора на приемнике.
- 1.4. Аналогичным образом проведите регистрацию других кнопок, если необходимо (до 10 штук включительно).
- 1.5. Нажмите и удерживайте кнопку "Настройка" до тех пор, пока слева от нее не погаснет световой индикатор.

2. Осуществление вызова

- 2.1. Нажмите на кнопку вызова, с которой должен поступить сигнал, - приемник начнет издавать звуковой сигнал, световой индикатор сверху – мигать (продолжительность – 15 секунд).
- 2.2. Чтобы звуковое оповещение, нажмите кнопку "Отмена" на приемнике.

3. Сброс настроек

- 3.1. Чтобы сбросить настройки и удалить все зарегистрированные кнопки, нажмите и удерживайте на приемнике кнопку "Сброс настроек" до тех пор, пока слева от нее не мигнет световой индикатор.